

Hliníkové dveře

Návod k obsluze a údržbě



Hliníkové dveře – návod k obsluze a údržbě

1. Všeobecné upozornění

- Dveře používejte pouze k danému účelu
- Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu
- Dbejte na bezpečnost a ochranu zdraví při obsluze, údržbě a čištění dveří
- Složitá seřízení, opravy a výměny skel svěřte pouze odborné firmě

2. Při používání dveří je zejména zakázáno:

- Vkládání překážek do otvoru mezi křídlo a rám
- Zavírání křídla dveří se zašlápnutým nožním stavěčem
- Dodatečné zatěžování křídla
- Zavírání křídla dveří při vysunutí zámkové závory
- Přítlačení křídla při zavírání samozavíračem, jakož i neodborné zásahy do seřízení
- Používat k provozu uzavíracího systému nástroje nebo páčidla

3. Ovládání a používání

- Ovládání dveří se může lišit v závislosti na použitém zámku, kování a doplňcích
- Kování má za úkol dveře uzavřít a uzamknout. Pod uzavřením se rozumí takový způsob při kterém nemůže dojít za působení tlaku nebo tahu k samovolnému otevření. Dveře mohou být otevřeny pouze stiskem kliky nebo jemným zatlačením po jejich elektrickém odblokování. K uzavření slouží strelka. Uzamčením se rozumí zajištění uzavřených dveří pomocí dveřního zámku – vysunutím neodpružené závory nebo dalších dvou nebo více přídatných uzamykacích prvků.
- Samozavírač – slouží k samočinnému zavření a doklapu křídla do rámu dveří. Takto osazené dveře nechte zavírat samozavíračem a „nepomáhejte“ zavírání vlastní silou
- Aretační ramínko samozavírače – slouží k aretaci křídla dveří v otevřené poloze. Přetažením křídla přes 90 st. a překonáním mírného odporu je křídlo zajištěno dveří v otevřené poloze. Odblokování je provedeno přivřením křídla a překonáním mírného odporu aretace, dále již není třeba tlačit na křídlo, zavře samo
- Stavěč křídla – slouží k zajištění dveří v otevřené poloze (alternativa aretačního raménka) sešlápnutím, pro jeho odblokování je třeba sešlápnout pojistku stavěče
- Elektrický vrátný – při odblokování aretace lze otevřít bez el.impulzu pouhým zatlačením na křídlo
- Mechanický vrátný – náhrada za váleček, po zaaretování slouží jako standardní zámkový protikus

4. Čištění, údržba a kontrola

- Pro čištění povrchu křídel a rámu dveří používat prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou a které nesnižují odolnost proti korozi
- Pro odstranění drobných oděrek a vrypů lze použít jemné brusné pasty
- Pro odstranění zbytků vápna, malty, PUR pěny atd. použít speciální přípravky na čištění hliníku
- Čištění standardních zasklení provádět běžným způsobem za použití prostředků na mytí oken
- V žádném případě nepoužívat hrubé čisticí prostředky s obsahem abrazivních přísad
- Nikdy nečistit rámy organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami
- Nejlépe 1x ročně zkontrolovat odvodňovací otvory, prahové těsnění i práh a podle potřeby z nich odstranit nečistoty. Zkontrolovat čistotu a neporušenost těsnění, v případě potřeby vyměnit
- Nikdy nemazat závěsy křídel!!!

5. Přílohy

- a) Seřízení samozavíračů GEZE
- b) Seřízení závěsů Dr.Hahn türband 4
- c) Seřízení závěsů Wala WX
- d) Seřízení zámkového protikusu, el.vrátného
- e) Zapojení el.zámků G-U
- f) Návod na obsluhu a údržbu okenního kování TITAN AF
- g) Překrytí spáry dveří

